

## 使用指南 (典雅时尚型闪存盘 /U268)



### 声 明

本使用指南所包含的内容均受到《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律、法规的保护。未经深圳市朗科科技有限公司（以下简称“**Netac**（朗科）公司”）同意或者授权，任何组织或者个人均不得以任何手段或形式对其进行修改、篡改或使用。

**OnlyDisk™**、**酷贝™**、和 **U-SAFE™** 是 **Netac**（朗科）公司的商标。**Netac®**、**优盘®**、**iMuz™**、**U-SAFE®** 和 **优芯®** 是 **Netac**（朗科）公司的注册商标。**Netac**（朗科）公司对以上注册商标享有注册商标专用权。

执行标准： Q/Netac 001

中国发明专利： ZL 99117225.6， ZL 00114081.7      美国发明专利： US 6829672

### 工具包的安装及卸载（含驱动程序和格式化工具）

#### 安装与卸载

U268 闪存盘在 Windows 98 操作系统下使用时需要安装闪存盘驱动程序。安装前请登录本公司网站 [www.netac.com.cn](http://www.netac.com.cn) 的下载中心下载 U268 闪存盘的工具包。

- 注： a. 在 **Windows 98** 操作系统下，格式化工具和驱动程序将同时被安装。在 **Windows Me/2000/XP/Server 2003** 操作系统下只安装格式化工具。
- b. 安装工具包时，建议不要先将闪存盘插入电脑，若闪存盘已与电脑连接，请在安装完成后将闪存盘重新拔插一次。

当您需要卸载格式化工具时，只需再次双击其安装文件“**Setup.exe**”按提示完成即可。或从“控制面板”的“添加 / 删除程序”中将其卸载。

#### 功能使用

将闪存盘插入电脑的 **USB** 接口。在桌面双击格式化工具图标，在弹出的对话框中，您可以：

- 1) 格式化：选择“格式化类型”为“普通格式化”，点击“格式化”，即可格式化闪存盘。
- 2) **ZIP** 启动盘：选择“格式化类型”为“制作 **ZIP** 启动盘”，点击“格式化”，按提示操作即可。
- 3) **HDD** 启动盘：选择“格式化类型”为“制作 **HDD** 启动盘”，点击“格式化”，按提示操作即可。


如果您电脑的 **BIOS** 系统支持 **USB ZIP** 或 **USB HDD** 启动，您就可以使用闪存盘启动系统了。但在启动系统前请先将 **BIOS** 系统中的启动首选项设为“**USB ZIP**”或“**USB HDD**”。


#### 闪存盘的使用

##### Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista

- 1) 将闪存盘插入 **USB** 接口。在“我的电脑”上会出现一个新增加的“可移动磁盘”，代表闪存盘。
- 2) 使用完闪存盘后，请参照以下步骤将其拔出：

Windows 98：只要闪存盘指示灯停止闪烁，您就可以将闪存盘从电脑的 **USB** 接口上拔出。

Windows Me/2000/XP/Server 2003（以 Windows 2000 为例）：闪存盘指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击屏幕右下角的图标，根据提示进行操作即可安全地将闪存盘拔出。

**Windows Vista:** 闪存盘指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击屏幕右下角的图标，根据提示进行操作即可安全地将闪存盘拔出。

*注：在 **Windows 98/Me** 操作系统下以及在 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista** 操作系统非管理员下，即使在提示可安全拔出闪存盘的情况下，也要确定 **LED** 指示灯是否完全停止闪烁，只有当 **LED** 指示灯完全停止闪烁时，才能将闪存盘拔出。*

**Mac OS 9.x/X**

启动您的苹果电脑，将闪存盘插入电脑的 USB 接口，您的电脑桌面上会出现一个名为“Untitled”的盘符，这就是闪存盘的盘符了。当您需要从 USB 接口上拔出闪存盘时，请先拖动其盘符到垃圾箱，然后再将其拔出。

**Linux 2.4.x**

将闪存盘插入电脑的 USB 接口；以 root 方式进入，键入命令：mount /dev/sda /mnt，此命令用于将闪存盘挂在目录“/mnt”下。“/mnt”为用户所建目录。在拔出闪存盘前需键入命令：umount /mnt，此命令用于拔出闪存盘前的卸载。此命令的“/mnt”与前面的“/mnt”是相对应的。

*注：键入命令 **mount /dev/sda /mnt** 中的 **sda** 项，可能因电脑或闪存盘的使用情况稍有变化，具体请按照 **Linux** 命令规则操作。*

**注意事项**

- 1) 本产品实际可用容量不完全等于标称容量。
- 2) 建议您避免将 U268 闪存盘和其它闪存盘一起使用。
- 3) 本文中提及的 Windows 98 系指 Windows 98 第一版和 Windows 98 第二版。
- 4) 本产品不能完全避免在使用不当或其他原因下，造成您的文件或数据的破坏或丢失，敬请您对所有文件或数据应予备份。
- 5) 本产品不能保证在所有的电脑上正常使用。对于在使用该产品的过程中所造成的任何损失，深圳市朗科科技有限公司概不负责。如发生任何争议，应按中华人民共和国的相关法律解决。

**联系 Netac（朗科）公司**

深圳市朗科科技有限公司    Netac Technology Co., Ltd.	
深圳市高新区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼                      邮政编码：518057	
电话：	800-830-3662                      （免费客户服务热线）
	0755-26727800                      （总机）
	0755-26727573                      （服务监督电话）
	0755-26727520, 26727510, 26727500                      （技术支持）
传真：	0755-26727620
网址：	<a href="http://www.netac.com.cn">http://www.netac.com.cn</a>
E-mail：	<a href="mailto:sales@netac.com">sales@netac.com</a> （销售）
	<a href="mailto:support@netac.com">support@netac.com</a> （技术支持）
	<a href="mailto:info@netac.com">info@netac.com</a> （信息反馈）